




# GUÍA DE MEDICIÓN

ESTOR PLEGABLE

**Novalux**  
S O L U C I O N E S

**Distribuidores  
autorizados  
Bandalux**

**MEDIDAS DE SISTEMA**




**Nº DE SOPORTES  
SEGÚN ANCHO DE  
CORTINA**

Ancho cortina (cm)	Nº soportes
Hasta 124	2
125 - 199	3
200 - 299	4
300 - 399	5
400	6




**VENTANAS CON ESPACIO A AMBOS LADOS**



Cuando la ventana tenga espacio a los dos lados, se deberá sumar entre **5/10 cm** aproximadamente **a cada lado**.

Cuando la ventana **NO** tenga entre **5/10 cm** aproximadamente **a cada lado**, sumar lo máximo posible


**VENTANAS CON ESPACIO A UN LADO**



Cuando la ventana esté pegada a la pared, mediremos desde la pared y sumaremos entre **5/10 cm** aproximadamente.

Cuando la ventana **NO** tenga entre **5/10 cm** en dicho lado, sumar lo máximo posible

**VENTANAS ENTRE PAREDES**




Cuando el estor vaya a ser instalado entre paredes, se deberá medir el ancho de pared a pared **descontando 1cm en total** (0,5cm a cada lado)

**MEDIR ALTOS**

**ESTOR PLEGABLE**

**CON INSTALACIÓN A TECHO**



Cuando el estor vaya a ser instalado a techo, mediremos desde el techo hasta debajo de la ventana sumando los centímetros que deseemos que caiga el tejido bajo la ventana.

*\*Se recomienda sumar + entre 5 y 10 cm en la parte inferior de la ventana*

**CON INSTALACIÓN A PARED**



Cuando el estor vaya a ser instalado a pared le sumaremos entre 7 y 15cm a la parte superior y mediremos hasta debajo de la ventana sumando los centímetros que deseemos que caiga el tejido bajo la ventana.

*\*Se recomienda sumar + entre 5 y 10 cm en la parte inferior de la ventana*

# **Nova** **lux**

S O L U C I O N E S

**Distribuidores  
autorizados  
Bandalux**